

液晶广告机常见故障及维修

黑屏（无图象无声音） 故障原因：

- 1、机器没通电，检查电源有否插,机器内电源开关有否打开,按遥控器上的 POWER 键
- 2、在有电的情况下还是没开机，判断为主板没工作可以更换主板

黑屏（有声音无图象） 故障原因：

屏的背光没有工作，有 3 种可能：

- 高压条与屏或者主板的连线脱落，插上连线即可
- 高压条坏，更换高压条
- 主板坏，更换主板

白屏（无图象无声音）

故障原因：主板坏，更换主板

白屏（有声音无图象）

故障原因：屏线没插好，重新插过（注意屏线的面，不要插反）

白屏（关机白屏）

故障原因：主板坏，更换主板

花屏（失真，红屏） 故障原因：

- 1、屏线可能断了，更换屏线
- 2、主板坏，更换主板

蓝屏现象 故障原因：

- 1、按遥控器的“POWER”键，使之重新启动。
- 2、如经常出现，并持续较长时间，请联系我们。

不读卡

故障原因：

- 1.CF 卡座插针出现弯曲，用镊子拨直
- 2.更换 MP4 板

开机后自动关机

故障原因：

- 1.首先判断菜单设置是否处于定时关机状态
- 2.机器出现短路现象可更换主板
- 3.高压条工作不正常，更换高压条

遥控不灵

故障原因：

- 1.遥控器没电或者坏
- 2.遥控头坏或者 MP4 板坏，更换

定时失效 密码丢失 无法输入密码、显示错误，请更换 MP4 板

屏幕出现严重闪烁现象，其原因有

- (1) 磁场干扰
- (2) 电源电压稳定性
- (3) 显示器，显卡驱动程序问题

如何清洁外壳

使用棉布沾清水擦拭，不要使用任何清洁剂，这样会使外壳失去出厂时的特有光泽。

为什么在对 LCD 进行开关时,屏幕上出现了干扰杂纹？

这种情况是显示卡的信号干扰所造成的，属于正常现象。可通过自动或手动调整相位来解决此问题。

如何清洁 LCD 屏幕

清洁 LCD 屏幕时尽量不要采用含水分太重的湿布，以免有水分进入屏幕而导致 LCD 内部短路等故障。建议采用眼镜布、镜头纸等柔软物对 LCD 屏幕进行擦拭，这样既可以避免水分进入 LCD 内部，又不会刮伤屏。

两台机器无法同步播放原因有

- (1) 误差在 0.5 秒以内，属于正常现象；
- (1) 一个周期（如 8 分钟）的开始阶段可以同步播放，慢慢误差变大，检查碟片是否磨损过度，若是请更换新的碟片。
- (1) 完全不能同步，检查两台机器是否都装成发射广告机或者接收广告机，如果安装没有问题，请联系供应商或专业的维修人员。